

KACHELOFEN



RICHTIG EINHEIZEN

**Wichtig: Nur zweimal am Tag
einheizen und nicht nachlegen,
sonst wird der Ofen zu heiß!**

Einheizen, Brennen, Glut- Schließen

1. TROCKENES FEUERHOLZ
LEICHT IM OFEN STAPELN
(6 STÜCK)
2. 2 ANZÜNDHILFEN UNTER
FEUERHOLZ ANZÜNDEN
3. KAMINSCHIEBER AUF
LINKS FEUER/
LUFTZUFUHR STELLEN
4. SCHIEBER AUF "GLÜHEN"
(RECHTS) STELLEN, WENN
KEINE FLAMMEN MEHR ZU
SEHEN SIND (NUR GLUT)

STOVE



HOW TO USE THE STOVE

Important! Please only heat the stove twice a day and don't put more and more wood!

Start the fire- Burn- Glow- Close

1. STACK 6 PIECES OF FIREWOOD
2. PUT 2 FIRE STARTERS ON THE WOOD AND LIGHT IT
3. PUT THE REGULATOR TO THE LEFT POSITION AND CLOSE THE DOOR
4. WHEN THERE ARE NO FLAMES ANYMORE- PUT THE REGULATOR TO THE RIGHT (CLOSE THE STOVE)

TILE STOVE



HOW TO USE THE STOVE

Important! Please only heat the stove once a day and don't put more and more wood!

Start the fire- Burn- Glow- Close the Stove Door

1. STACK 7 PIECES OF FIREWOOD
2. PUT 2 FIRE STARTERS ON THE WOOD AND LIGHT IT
3. CLOSE THE FIREGARD- NOT THE DOOR (VERY IMPORTANT)
4. WHEN THERE ARE NO FLAMES ANYMORE (ONLY GLOWING WOOD)- YOU CAN CLOSE THE DOOR
5. HELP: 0043-680-1245919

Kachelofen



RICHTIG EINHEIZEN

**Wichtig! Nur einmal am Tag
einheizen und nicht nachlegen,
sonst wird der Ofen zu heiß!**

Einheizen, Brennen, Glut,
Kachelfoentür schließen

1. LEGE 7 STÜCK HOLZ IN
DEN OFEN
2. ZÜNDE 2 ANZÜNDHILFEN
UNTER DEM HOLZ AN
3. ACHTUNG: SCHLIEßE DAS
TÜRGITTER/. NICHT DAS
OFENTOR
4. WENN ALLE FLAMMEN
NIEDERGEBRANNT SIND
UND NUR NOCH GLUT IM
OFEN IST- OFENTÜR
SCHLIEßEN
5. HILFE: 0043-680-1245919