

# Hinweise zum Umgang mit Resinbausätzen

Die Resinbausätze werden bei uns in mehreren Durchgängen mit Isopropanol gewaschen und von überschüssigem Resin befreit.

Je nach Beschaffenheit und Geometrie der Teile kann es unter Umständen vorkommen das an vereinzelt Stellen noch **flüssiges Resin** vorhanden ist, welches beim Waschen nicht entfernt wurde.

Wenn nach dem Entfernen der Stützen solche Stellen erkennbar werden, sollte das überschüssige Resin mit einem Tuch oder Wattestäbchen (am besten getränkt mit Isopropanol) abgewischt werden.

Das **Härten** der Teile kann entweder mit einer **UV- Lampe (405Nm)** in ca. **10-20 Minuten** oder im **Sonnenlicht** in mehreren Stunden erfolgen.

Ausgehärtetes Harz kann ganz normal als Restmüll entsorgt werden.

**Bei Kontakt mit der Haut sollte flüssiges Harz umgehend mit viel Wasser und Seife abgewaschen werden.**

**Bei Kontakt mit den Augen sollten diese umgehend mit Wasser gespült werden.**



GHS07

Verursacht Haut- und Augenreizungen



GHS09

Schädlich für Wasserorganismen

H315

Verursacht Hautreizungen

H317

Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H319

Verursacht schwere Augenreizung

H335

Kann die Atemwege reizen

H411

Giftig für Wasserorganismen

P101

Ist ärztlicher Rat erforderlich, dieses Dokument bereithalten.

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103

Vor Gebrauch dieses Dokument lesen.

P261

Einatmen von Staub und Aerosol vermeiden

P280

Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen

P304+P340

**BEIM EINATMEN:** Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338

**BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen und evt. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter ausspülen.